

五、计数器、计时器、频率/转速/线速表、位置表

1、CR 系列多功能计数器/长度计

CR [A] - [B] S [D] - [E] [F]

A—机型尺寸

4: DIN48×48

7: DIN72×72

6: DIN96×48

B—输出功能

P0: 无输出

P1: 一段输出

P2: 二段输出

S—带比率设定

D—计数位数

4: 四位计数

6: 六位计数

E—输出方式

0: 无输出

R: 继电器

T: 电晶体

F—通讯功能

0: 无

2: RS485

注: 4 位计数只限 CR4 机型; 6 位计数 CR4, CR7, CR6 机型都可以。

2、TR 系列多功能计时器

TR [A] - [B] [C] - [D] [E]

A—机型尺寸

4: DIN48×48

7: DIN72×72

B—输出功能

H0: 无输出

H1: 一段输出

H2: 二段输出

C—计时位数

4: 四位计时

6: 六位计时

D—输出

0: 无输出

R: 继电器

T: 电晶体

E—通讯功能

0: 无

2: RS485

注: 4 位计时只限 TR4 机型; 6 位计时只限 TR7 机型。