

E4T 系列多功能信号转换器

E4T- [A] 0 [B] - [C] [D] [E] - [F]

A—主控输出

- 0: 无输出
- 1: 继电器接点
- 2: SSR 触发信号
- 3: 4-20Ma
- 4: 其他线性信号输出

B—报警

- 0: 无
- 1: 一组
- 2: 两组

C—传送输出

- 0: 无
- 1: PV 值 4-20 mA 传送 (一组)
- 2: PV 值 4-20 mA 传送 (两组)
- 3: SV 值 4-20 mA 传送 (一组)
- 4: 其它类型线性信号传送输出

D—输入信号

- 1: 热电偶
- 2: 热电阻 (PT100)
- 3: 热电阻 (CU50)
- 4: 4-20mA
- 5: 其它线性信号输入

E—通讯

- 0: 无
- 1: RS485
- 2: ModBus 通讯

F—插针类型

- 8: 8P 插针
- 11: 11P 插针